



Настройка Цифрового тюнера Gospel:

- Нажать на пульте кнопку «Меню»
- Выбрать «Поиск»
- Выбрать «Автопоиск»
- Ввести частоту цифрами на пульте «290»
- Указать скорость передачи символов «6875»
- В строке Модуляция правой стрелкой указываем «256»
- Нажимаем «ОК» и затем «EXIT».

Настройка Цифрового тюнера Homecast C-3300 и C-3200:

- Нажать на пульте кнопку «Меню»
- Выбрать «Инсталляция»
- Ввести пароль «0000»
- Выбрать «Ручная настройка»
- Ввести частоту «290000» или «330000» («314000» для Симферополя)
- В строке Модуляция правой стрелкой указываем «256 QAM»
- В строке Скорость передачи символов указать - «6875»
- В строке Режим сканирования указать – «откр+кодир.»
- В строке Тип Сервиса указать – «ТВ+Радио»
- В строке Сетевой поиск указать - «Вкл.»
- Нажимаем «ОК»
- Нажимаем «ДА» (сохранить изменения)
- затем нажимаем кнопку «EXIT».

Настройка Цифрового тюнера DCD 2104:

- Нажать на пульте кнопку «Меню»
- Выбрать «Поиск редактирование»
- Выбрать «Поиск»
- В строке Тип поиска указать «Сетевой поиск»
- В строке Частота указать «290»
- В строке Скорость передачи символов указать «6875»
- В строке Модуляция правой стрелкой указываем «256»
- Нажимаем «ОК Начать поиск»
- Нажимаем «ОК»
- Нажимаем «EXIT».

Настройка Цифрового тюнера DCD 3011:

- Нажать на пульте кнопку «Меню»
- Выбрать «Установка каналов»
- Выбрать «Поиск каналов»
- Ввести пароль «0000»
- В строке Тип поиска указать «Сетевой поиск»
- В строке Частота указать «290000» или «330000» («314000» для Симферополя)
- В строке Скорость передачи символов указать «6875»
- В строке Модуляция правой стрелкой указываем «256»
- В строке «Все открытые» указать «Все»
- Нажимаем «Начать поиск»
- Нажимаем «ОК»
- Нажимаем «EXIT».